




מדריך למשתמש



שולחן טניס

2740 מ"מ (L) x 1525 מ"מ (W) x 760 מ"מ (H)

SKU NO: TTB01




382910475621

אנא קרא את כל ההוראות לפני ההרכבה


## הוראות לשולחן טניס

### הוראות הרכבה

1. הניחו בזהירות את שני משטחי השולחן שטוחים כשפניהם כלפי מטה על משטח רך. פתחו ופרשו את משטח השולחן המורכב מראש, החליקו: רגל מתגלגלת מסוג T למיקום המיועד וודאו שסרט הסימון מיושר בכל צד, ראו איור 1. יישרו את מוט הצד עם רגל ה-T", ראו איור 2.




איור 1



איור 2

2. יישרו את מוט הצד הארוך לרגל ה-T. ראו איור 3.  
3. לאחר מכן, חברו את הגלגלים לרגל ה-T.



איור 3



איור 4


## הוראות הכנה לשימוש

1. פתחו את הקרטון ובדקו שכל האביזרים והאביזרים שלמים.
2. התקינו את רגל ה-T בהתאם לאיור 1 לעיל.
3. הדקו את כל הברגים וסובבו את השולחן בצורה נכונה, מוכן לשימוש.

## טיפול ותחזוקה לשימוש בשולחן

1. פריט זה כבד מאוד. יש להשתמש במינימום שני אנשים כדי להרכיב או להזיז את השולחן.
2. יש להפריד שני חלקי משטח השולחן לפני הקיפול או הפתיחה.
3. אין להניח את השולחן בחוץ למשחק.
4. אין להכות על משטח השולחן עם מחבט.
5. אין להניח חפצים חמים על משטח השולחן.
6. אין להניח חפצים כבדים על השולחן כדי למנוע עיוות.
7. אין להשתמש בשולחן לכל פעילות גופנית אחרת מלבד טניס שולחן.
8. אין להזיז את השולחן במהירות על משטח מחוספס.
9. יש לשמור את השולחן במקום יבש ומאוורר היטב כדי למנוע חשיפה לשמש ולגשם, אשר יעוותו את השולחן.
10. ניתן לכווץ מעט את כל הגלגלים והרגליים כדי להבטיח משטח משחק ישר.

## ציר רגליים, תפעול גלגל



## ישר את הציר בעת שימוש בשולחן

וקפל את הציר כדי לקפל את השולחן.  
נעל את הגלגל בחוזקה בעת שימוש בשולחן ופתח את הגלגל לצורך הזזה ואחסון

### שיטת כוונון גובה



ניתן לכוונן את גובה הגלגל עד 15 מ"מ לכל היותר.  
ניתן גם לכוונן את גובה כף הרגל עד 15 מ"מ לכל היותר