



1. סגור את פתח יציאת המים שאינה בשימוש בעזרת הפקק המסופק.
2. התקן את הסוללה במצב שהצד הנושא את הכתובת Ham כלפי מעלה.
3. "נקודת הייחוס" מסמנת פני משטח הקרמיקה של הקיר. על הסוללה להיות שקועה לא יותר מ- 15 מ"מ מנקודת הייחוס. העזר במכסה הפלסטיק לקביעת המיקום.

