

ניקוי יחידת החליטה - Melitta Solo & Milk

התהליך מורכב מ-4 שלבים, ויארך כ-15 דקות.

כאשר מופיע סימן  לבצע ניקוי יחידת החליטה.

אופן הניקוי: כבה את המכונה, לחץ באופן רצוף על לחצן  ובו זמנית על לחצן הדלקת המכונה

למשך 3 שניות כדי להיכנס לתוכנית הניקוי.

סימן ה  יחל להבהב, ויאר סימן  לרוקן את מגש העודפים ולהחזיר למקומו.

שלב ראשון:

1. יואר סימן  על גבי הצג. יוצא מים וסימן  מואר בתצוגה.

2. הוצא את יחידת החליטה מהמכונה (ע"י הוצאת הדופן מצד ימין), שטוף אותה תחת מים זורמים והחזירה למקומה.

3. לשים טבלית באזור הגרופו (יחידת החליטה) ולסגור הדופן מצד ימין.

שלב שני:

1. יואר סימן הבא יואר  על גבי הצג.

2. סימן  מואר, הוצא את מיכל המים, ומלאו במים עד קו המסמן גובה מים מרבי (max) החזירו למקומו.

3. לחץ על לחצן הקצפה  , מים יזרמו 5 דקות.

שלב שלישי:

יואר סימן  על גבי הצג. יואר סימן  , לרוקן את מגש העודפים ולהחזירו למקומו.

שלב רביעי:

סימן הבא יואר  על גבי הצג. מים יזרמו 5 דקות. יואר  המבקש לרוקן את מגש העודפים ולהחזירו למקומו.

מוצרים נלווים שעשויים לעזור בתהליך הניקוי

ניקוי אבנית במכונה - Melitta Solo & Milk

כאשר מופיע סימן  על גבי צג המכונה יש צורך בניקוי אבנית. לפני הטיפול יש להוציא את הפילטר מהמיכל מים. התאריך של הניקוי מורכב מ-3 שלבים ויארך כ-20 דקות. כאשר המכונה כבויה, יש ללחוץ בו זמנית למשך 2 שניות על הלחצנים   כדי להיכנס לתוכנית הניקוי.

שלב ראשון: יואר סימן  על גבי הצג.

1. סימן  יחל להבהב, ויואר סימן , המבקש לרוקן את מגש העודפים.
2. לאחר החזרת מגש העודפים למקומו יואר סימן , הוצא את מיכל המים, מלאו בחומר מסיר אבנית ומלאו במים עד קו ה-0.5 ליטר. החזיר המיכל למקומו.
3. לחץ על לחצן ה-  כדי להתחיל תהליך הניקוי. שלב זה אורך 15 דקות במהלכו המכונה תזרים מים לסירוגין למגש העודפים.

שלב שני: יואר סימן  על גבי הצג.

1. בסיום שלב זה יואר על הצב סימן . יש להניח כלי תחת המקציף ולפתוח את ברז ההקצפה עם כיוון השעון. הסימן יבהב ומים יזרמו מהמקציף לכלי לסירוגין. כאשר הסימן ברז מפסיק להבהב ודולק קבוע, יש לסגור את ברז ההקצפה כנגד כיוון השעון.
2. סימן  יואר, רוקן מגש עודפים, לאחר החזרת המגש למקומו יואר סימן . הוצא את מיכל המים ושטוף אותו היטב מחומר הניקוי ומלאו עד הקו העליון במים נקיים.
3. השאר כלי תחת המקציף. לחץ על לחצן הקצפה , מים יזרמו דרך המקציף לכלי.

שלב שלישי: יואר סימן  על גבי הצג.

1. סימן  יפסיק להבהב ויואר קבוע, סגור את ברז ההקצפה נגד כיוון מהשעון.
2. מים יחלו לזרום אל מגש העודפים. סימן הוצא מגש מואר . עם החזרת המגש למקומו צג המכונה יחזור למצבו הרגיל. התהליך הסתיים.

🌟 לאחר שהמכונה מוכנה לשימוש, צריך לדאוג לקפה טוב

בקרו באתר שלנו: www.espresso-center.co.il

shop@espresso-center.co.il

072-217-1111