

הוראות טיפול עבור Melitta Lounge Bistro

MELITTA LOUNGE BISTRO - ניקוי יחידת החליטה - coffee system

1.  כאשר יואר הסימן על גבי צג המכונה יש צורך בניקוי יחידת החליטה.
אופן הניקוי:
2.  יש ללחוץ באופן רצוף על לחצן ובו זמנית ללחוץ על לחצן הדלקת המכונה למשך כ- 4 שניות.
3.  סימן הוצא מגירה יואר על הצג, יש לרוקן את מגירת הפסולת ולהחזירה למקומה.
4.  כאשר יואר הסימן יש לפתוח פתח "קפה טחון", להשליך פנימה גלולת ניקוי ולסגור המכסה חזרה.
5.  על הצג יואר הסימן, יש להוציא את מיכל המים למלאו ולהחזירו למקומו (הוצא המיכל גם אם הוא מלא).
6.  לחצן הקצפה יואר, לחץ עליו.
7. המכונה ממשיכה בתהליך ניקוי האורך כ: 8-10 דקות.
8.  בסיום שלב הניקוי לחצן הקצפה יואר, לחץ עליו.
9.  סימן מיכל ריק יואר בצג, הוצא המיכל מלאו במים והחזירו למקומו.
10.  סימן הוצא מגירה יואר, הוצא המגירה רוקן אותה והחזירה למקומה.
11. המכונה תאיר את כל 4 הלחצנים, התהליך הושלם. ניתן להכין קפה.

MELITTA LOUNGE - ניקוי אבנית - descaling



כאשר יואר הסימן על גבי צג המכונה יש צורך בניקוי אבנית

אופן הניקוי:



1. יש ללחוץ באופן רצוף על לחצן ובזמנית ללחוץ על לחצן הדלקת המכונה למשך כ-4 שניות.



2. סימן הוצא מגירה יואר על הצג, יש לרוקן את מגירת הפסולת ולהחזירה למקומה.



3. על הצג יואר הסימן, יש להוציא את מיכל המים להוציא מהמיכל את המסנן (פילטר) למלא המיכל עד קו ה-L0.5 במים. יש להוסיף את חומר מסיר האבנית. בחש עד המסת החומר במים והחזר המיכל למקומו.

4. הנח כלי היכול להכיל 1 ליטר מתחת למוט ההקצפה, הורד המוט מתחת לשולי הכלי.



5. סימן פתח ברז על הצג יואר, פתח ברז הקצפה, המכונה תחל בתהליך שטיפה וניקוי.



6. סימן מלא מים במיכל יואר על הצג, הוצא המיכל שטוף אותו היטב, החזר המסנן למקומו. מלא המיכל במים נקיים עד קו max והחזירו למקומו.



7. לחצן הקצפה דולק, לחץ עליו.

8. תהליך שטיפה יחל ויארך מס' דקות.



9. כאשר יסתיים תהליך השטיפה, סימן יבהב וסימן סגור ברז הקצפה יואר קבוע, סגור ברז הקצפה (נגד כיוון השעון).



10. המתן לסימן הוצא מגירה עד שיואר, הוצא המגירה, שטוף אותה והחזירה למקומה.

11. המכונה תאיר את הלחצנים, התהליך הושלם. ניתן להכין קפה.