המדריך המלא ל- Airpods

רוצים לדעת הכול על Airpods אוזניות הדגל של Apple? בשביל זה אנחנו פה.
ריכזנו עבורכם מידע חשוב טיפים שישדרכו לכם את חווית השימוש



1. הגדירו את ה-AirPods

במדריך זה נתמקד בחיבור ל-iPhone
לפני שאתם מתחילים, בדקו שהמכשיר שלכם תומך במערכת iOS 10 ואילך.
במידה ותרצו לחבר את ה-AirPods ל- Apple Watch, אתם זקוקים ל-watchOS 3 ואילך.
ל-Apple TV, אתם זקוקים ל-tvOS 11 ואילך.
ל-Mac, אתם זקוקים ל-macOS ואילך.

אם אתם מגדירים את ה-AirPods בפעם הראשונה, עקבו אחר ההוראות הללו:
1.לכו למסך הבית
2.פתחו את המארז כאשר ה-AirPods בפנים והחזיקו אותו קרוב ל-iPhone.
3.על המסך שלכם תופיע אנימציה לחיבור ה-AirPods.
4.לחצו "התחבר" ואז לחצו "סיום".
אם הנכם רשומים ל- iCloud, ה- AirPods יסתנכרנו באופן אוטומטי עם כל מכשיר בו הגדרתם את ה-Apple ID שלכם.

2. האזינו עם ה- AirPods

ברגע שתוציאו את ה-AirPods מהמארז, הן מוכנות לשימוש.
כאשר תשימו אותם באוזניים, הן יתממשקו אוטומטית למכשיר שלכם ויתחילו לנגן אוטומטית. אם תוציאו אחת מהן מהאוזן, הן יפסיקו את הסאונד (Pause). אם תוציאו את שתיהן, הסאונד ייעצר (Stop).
ה- AirPods יכולות להיות מחוברות ל-iPhone ול-Apple Watch בו זמנית. הסאונד עובר אוטומטית ביניהם.

3. הכירו את נורת הסטטוס במארז של ה-AirPods

בתוך המארז של ה- AirPods ישנה נורת סטטוס.
כאשר ה- AirPods בתוך המארז, הנורית תראה לכם את סטטוס הטעינה שלהן.
כאשר ה- AirPods מחוץ למארז, הנורית מראה את סטטוס הטעינה של המארז עצמו.
כל צבע של הנורית מייצג סטטוס אחר:
אור ירוק- טעון
אור כתום- פחות מטעינה אחת שלמה נותרה.
אור לבן מהבהב- ה- AirPods מוכנות להתחבר למכשיר שלכם.
אור כתום מהבהב- כנראה שתצטרכו להגדיר מחדש את ה- AirPods שלכם.

4. שנו את השם של ה- AirPods שלכם

השם של ה- AirPods כברירת המחדל הוא "(השם שלך) AirPods". אם תרצו לשנו את השם שלהם תוכלו לעשות זאת בקלות.

כנסו ל"הגדרות" > Bluetooth > אייקון "i" הכחול ליד AirPods ב"התקנים שלי". עכשיו לחצו על "שם" בכדי לשנות את השם של ה-AirPods.


5. הגדירו מחוות מותאמות אישית

ישנה דרך להגדיר בעצמכם את הפונקציות של ההקשה הכפולה של ה- AirPods ולכבות את זיהוי האוזן האוטומטי דרך הגדרות ה- AirPods של ה- iPhone שלכם.

גשו להגדרות > Blutooth > אייקון "i" הכחול ליד AirPods ב"התקנים שלי" > בחלק שנקרא "הקשה כפולה על AirPods". כאן תוכלו להגדיר את ההקשה הכפולה ב- AirPods הימיני והשמאלי.

תוכלו לבחור להפעיל את Siri, להפעיל או לעצור אודיו, להעביר לרצועה הבאה, להחזיר לרצועה הקודמת או פשוט לכבות את האפשרות של הקשה כפולה.

בחלק הזה תוכלו גם לראות את "זיהוי אוזן אוטומטי". הפיצ'ר הזה מנתב באופן אוטומטי את השמע מהמכשירים המחוברים ל- AirPods כאשר הן בתוך האוזניים. אם תכבו אותו, תצטרכו להגיד ידנית את חיבור ה- AirPods.



6. בדקו את מצב הסוללה ל-AirPods ולמארז שלהם



ישנן מספר דרכים לבדוק את מצב הסוללה של ה-AirPods והמארז שלהן.
אחת הדרכים המהירות היא להחזיק את המארז (כאשר ה- AirPods בתוכו) ליד ה- iPhone כאשר המכסה של המארז פתוח. על ה- iPhone יעלה חלון שיראה לכם את מצב הסוללה של ה-AirPods ושל המארז.
דרך נוספת לבדוק היא להחליק למטה את מרכז הנוטיפיקציות ממעלה המכשיר. אחר כך החליקו ימינה בכדי לראות את תצוגת היום ואז החליקו למטה לווידג'ט של הבטרייה.

מצאו את ה- AirPods במקרה שאבדו לכם



הסיכוי שה- AirPods ייפלו לכם קטן אך קיים.
בכדי להיות רגועים, תוכלו להשתמש בפונקציה
"מצא את ה-iPhone שלי" כדי למצוא ה- AirPods שלכם.
האפליקציה "מצא את ה- iPhone שלי" נמצאת כברירת מחדל על המכשיר שלכם.

אחזקה ובטיחות:

מידע בטיחותי חשוב

תשתמשו ב-AirPods בקופסאות הטעינה בזהירות ועדינות.
קיימים בתוכם רכיבים אלקטרוניים עדינים, כוללים סוללות, אשר יכולים להינזק משימוש לא נכון, לגרום לפציעה במידה והמוצר ייפול, יישרף, במידה ויחוררו אותם, ימעכו אותם או במידה ויפרקו אותם בצורה לא נכונה, או במידה ויחשפו לחום גבוה, נוזלים, או לסביבה עם ריכוז גבוה של כימיקלים תעשייתיים, הכוללים גזים נדיפים המסוגלים להתאדות, כגון הליום. אל תשתמשו ב-AirPods או במוצר פגום או בית טעינה פגומים.

שן כחולה – Bluetooth

על מנת לכבות שן כחולה ב-AirPods הניחו אותם בקופסאות הטעינה, סגרו את המכסה ונתקו את הכבל טעינה.

סוללות

אל תנסו להחליף סוללות של AirPods או סוללות של קופסאות הטעינה בעצמכם - אתם עלולים לגרום לנזק לסלולות אשר עלול לגרום להתחממות יתר ופציעות.

טעינה

יש לטעון את קופסאות הטעינה באמצעות כבל טעינה ומתאם טעינה או מחשב.
השתמשו במטען אשר עומד בתקנות מכון התקנים - ישראל.
מתאמי טעינה שאינם עומדים בתקנות מכון התקנים עלולים להוות סיכון למוות או פציעות.
שימוש בכבל שניזוק, מטענים או טעינה בסביבה לחה, עלול לגרום לשריפה, הלם חשמלי, פציעה או נזק לקופסאות הטעינה, או לציוד אחר.

חשיפה ממושכת לחום
הימנעו מחשיפה ממושכת למקור חום בשימוש המוצר אשר עלולה לגרום לנזק כגון כוויה וגירוי בעור.

איבוד שמיעה
יש להימנע מהאזנה בעוצמת קול גבוה אשר עלול לפגוע בשמיעתך. כמו כן, רעשי רקע, חשיפה לעוצמת קול גבוה של צלילים עלולה לגרום לכך שהצליל ישמע נמוך יותר מאשר הוא באמת. אנא בדקו את רמת ההשמע, לאחר הכנסת ה-AirPods לאוזן ולפני השמעת המוזיקה.

אזהרת נהיגה
שימוש ב-AirPods בזמן נהיגה אינו מומלץ, ואינו חוקי בחלק מן המדינות. נא בדקו את החוקים וההגבלות אשר מתייחסים לשימוש של אזניות אלו בעת שימוש ברכב. אנא היזהרו ושימרו על תשומת ליבכם בעת הנהיגה.
יש להימנע משימוש באוזניות שלכם במידה והם מסיחים את דעתכם, בעת תפעול כל סוג של כלי רכב או בביצוע כל פעילות אשר דורשת את מלוא תשומת ליבכם.

סכנת חנק
AirPods , קופסאות טעינה וחלקים קטנים ונוספים אשר מגיעים עם המוצר, עלולים להוות סכנת חנק לילדים קטנים או לגרום לפציעה מסוימת. לכן, יש לשמור מרחק מילדים קטנים.

הפרעה לציוד רפואי
AirPods וקופסאות טעינה, מכילים רכיבי רדיו אשר פולטים שדות אלקטרומגנטיים.
AirPods וקופסאות הטעינה מכילים גם מגנטים. שדות אלקטרומגנטיים אלו ומגנטים יכולים להפריע לקוצבי לב, או לציוד רפואי אחר. שמרו על מרחק בטוח - או הפרדה בין ציוד רפואי לבין ה- AirPods וקופסאות הטעינה. אנא התייעצו עם הרופא או עם היצרן של הציוד הרפואי למידע ספציפי בקשר לציוד הרפואי.
אנא חדלו להשתמש ב-AirPods או בבית הטעינה במידה ויש חשד שהם יכולים לגרום להפרעה או נזק לקוצב הלב שלכם, או כל ציוד רפואי אחר.

גירוי בעור
במידה והאזניות אינן נקיות, דבר זה עלול להוביל, לדלקות באוזניים. לכן, יש לנקות את המוצר על בסיס קבוע בעזרת מטלית רכה. אין להכניס לחות לאף פתח ואין להשתמש בתרסיסים חומצות או מוצרי ניקוי.
במידה ומתפתחת בעיה בעור יש להפסיק להשתמש במוצר במידה וזה ממשיך יש להתייעץ עם הרופא.

חשמל סטטי
בעת שימוש באזניות, באזורים אשר בהם האוויר מאוד יבש, חשמל סטטי עלול להיאסף ויכול להיות שתחושו בפריקה קלה של חשמל מה-AirPods . על מנת למזער את סיכון זה, אל תשמש ב-AirPods בסביבה יבשה מאוד, או לחלופין, תיגע בעצם מתכתי לא צבוע אשר נוגע באדמה לפני הנגיעה במוצר ה-AirPods והכנסתם לאוזן.

מידע חשוב לשימוש
איבוד צבע של מחבר הכבל lightning או בתחתית המוצר לאחר שימוש רגיל תופעה תקינה. לכלוך, שברים, חלקיקים, חשיפה ללחות יכולים לגרום לאיבוד צבע. לפני ניקוי ה-AirPods , יש להוציא אותם מקופסאות הטעינה, לנתק את כבל הטעינה מהקופסא או מהמחשב או ממתאם הטעינה, לנקות את הכבל ואת תחתית מסגרת האזניות באמצעות מטלית רכה, יבשה ודוחה אבק. אל תשתמש בנוזלים או בחומרי ניקוי.