

מה אני רוצה לבצע?	פקודת הפעולה	הכנס קוד מנהל	פעולות	סיום
החלפת קוד המנהל	0 *	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	הכנס קוד מנהל חדש בן 6 ספרות למשל: 232323	הכנס את הקוד החדש שנית למשל: 232323
הכנסת קוד זמני	1 *	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	הכנס מספר זיהוי למשל: 1111	הכנס קוד פתיחה בן 6 ספרות למשל: 112233
ביטול קוד זמני	2 *	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	הכנס מספר זיהוי בן 4 ספרות למשל: 1111	הכנס מספר זיהוי בן 4 ספרות שנית. למשל: 1111
ביטול כל הקודים	3 *	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים		
הכנסת טביעת אצבע משתמש קבוע	1 #	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	הנח אצבע על הקורא	הנח אצבע על הקורא
הכנסת טביעת אצבע משתמש זמני	1 #	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	הכנס מספר זיהוי בן 4 ספרות למשל: 1111	הנח אצבע על הקורא
ביטול טביעת אצבע משתמש זמני	2 #	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	הכנס מספר זיהוי בן 4 ספרות למשל: 1111	הכנס מספר זיהוי בן 4 ספרות שנית
ביטול כל טביעות האצבע	3 #	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים		
מצב "שבת" ("הרדמת המנעול")			# * 1 1 # *	
ביטול מצב "שבת"			* לחיצה ארוכה (5 שניות) על מקש	
הפעלת "פתיחה מהירה"	* *	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	#	
ביטול "פתיחה מהירה"	* *	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	#	

קוד המנהל (MASTER) יקבע על ידך. בעזרתו ניתן להוסיף ולבטל משתמשים.

קוד המנהל הראשוני הנו קוד מפעל 111111 (6 פעמים אחד).

חובה להחליף את קוד המנהל בקוד חדש בן 6 ספרות מיד עם תום ההתקנה.

בעת החלפת קוד המנהל יש להקפיד לזכור את קוד המנהל החדש. במידה ושכחת את קוד המנהל לא ניתן יהיה לתכנת את המנעול ויש להזמין טכנאי בתשלום.

יש להחליף סוללות (4 סוללות אלקליין AA) מיד בהישמע התראת מתח נמוך או אחת לשנה. לאחר החלפת הסוללות יש להדק את טבעת הסגר היטב!

לכל מספר משתמש זמני (4 ספרות) ניתן להזין טביעת אצבע אחת בלבד או קוד משתמש אחד בלבד.

עם המנעול מצורפים 3 מפתחות לשימוש בשבת או לגיבוי. יש לשמור את המפתחות בהישג יד.

מצב "שבת" - במצב זה המנעול כבוי - המקשים אינם מגיבים.

"כניסה מהירה": בהרמת דלתית או הקשת על כל מקש, נדלק האור הירוק ומתאפשרת פתיחת הדלת ללא צורך בקוד או טביעת אצבע.

חובה לבטל את הפונקציה מיד כשאינה נחוצה.