

יְהוָה זָמַר לִימוֹצָאֵי לִוְנָא ' | סוֹסְפִילָא 'טָחָד טַפְלֵי טַעֲלֵי יֵאֵד



תוצאות

PASCAL®

Milk Frother

ԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

[illegible]

2007/96/EC) שלקבל מאת הרשמיים, יצר לעתיד מאת ויט, תחנת

« אַזאַ ליכטע זאַך וואָלט זיך
לעבן פֿאַר אַלעמאַל »

[illegible]

ג.ל.ל


מחלקת המבחנים

יח. ואזא לטוסי. אטאט ג'ל. חיל
א.ט.א.ט.

סא סוועטל ליכטע זאך ליכטעל סיסט
זא דירלעך וואו נאכמאל אסאך זאך

סיגט סוויטט טוז און
טאגטט סיגט זא זוסעל וואן גל ווא

יִצְחָק וְשׁוֹמֵר, וְעַל
 אֲשֶׁר לֹא יִשְׁמַר, וְעַל
 אֲשֶׁר לֹא יִשְׁמַר, וְעַל



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

[illegible]

יְהוָה יִשְׁמַר לָנוּ יְהוָה יֵצֵא אֶת עַמּוּנוֹ מִן הָעֶבְרִית; וְגַם

[illegible]

וא סיסטעם, אומגעפער 40 יאר, פארשטעלן זיך אלס אן אומאפהענגיקע און אומאפגעקלערטע סיסטעם, וואס איז אומאפהענגיקע און אומאפגעקלערטע.

טעגס טאג

הוראות שימוש במכשיר להקצפת חלב

הספק / תדר: F280UA/S.4

- הספק / תדר: ראה תווית במכשיר

- צריכת חשמל: ראה תווית במכשיר


- גוף חימום: חימום ע"י דיסק שטוח

- קיבולת: חלב טרי 130-230 מ"ל

- כבל ראשי: 0.75 מטר

- מידות: 185 מ"מ אורך, 122 מ"מ רוחב, 214 מ"מ גובה

- 1) מכסה
- 2) מיקסר
- 3) ידית
- 4) קו סימון גובה
- 5) מיכל
- 6) בסיס
- 7) בורר
- 8) כבל אספקת חשמל
- 9) מיקסרים חלופיים




מיקסר להכנת קצף



 **שוקו חם**

 **מקציף חם**

 **מקציף**




קו סימון גובה

230 מ"ל (Max)

200 מ"ל

130 מ"ל (Min)

פונקציה -שוקו חם



איור 7. לפתוח את מכסה המכשיר

איור 8. להתקין את המיקסר במיכל.

איור 9. למלא עד 250 מ"ל חלב במיכל או

עד הקו המסומן - Max. אם תמלא/י יותר, את/ה

עלולה לגרום לשפיכת עודפי החלב החם.

איור 10. לא למלא יותר מ- 200 גרם אבקת

שוקולד או חבילת שוקולד במיכל.

איור 11. לסגור את מכסה המכשיר

איור 12. להניח את המיכל על הבסיס. נא לוודא

שהתקע מוכנס לתוך השקע.

איור 13 יש ללחוץ שלוש פעמים על הכפתור עד

שהאייקון יידלק. כשתפעילי את המכשיר

בפעם הראשונה הנורה תדלק והמיקסר יתחיל


לבחוש את החלב. לאחר 300 עד 420 שניות

המכשיר יפסיק באופן אוטומטי, והנורה תכבה.

בינתיים, המיכל מלא בשוקו חם אשר ניתן לשפוך

לתוך ספל.

פונקציה - מקציף חלב



איור 1. לפתוח את מכסה המכשיר

איור 2. להתקין את המיקסר במיכל.

איור 3. למלא עד 350 מ"ל חלב במיכל או

עד הקו המסומן - Max. אם תמלא/י יותר, את/ה עלולה

לגרום לשפיכת עודפי החלב החם.

איור 4. לסגור את המכסה

איור 5. להניח את המיכל על הבסיס. נא לוודא

שהתקע מוכנס לתוך השקע

איור 6. ללחוץ מספר פעמים על כפתור הבסיס

כך שתדלק הנורה הבאה: לא לחמם; לחמם. כאשר מדליקים

את המכשיר בפעם הראשונה הנורה תדלק והמיקסר יתחיל

להקציף את החלב. לאחר 90-360 שניות המכשיר יפסיק

אוטומטית, והנורה תכבה. המיכל מלא כעת בחלב חם טעים

ומוקצף אשר תוכלי/י לשפוך לתוך ספל הקפה שלך. כאשר

תרצו/י לעצור את המכשיר במהלך התהליך, תוכלי/י ללחוץ

על הכפתור וייעצר באופן אוטומטי..

kedma המדריך שלך
בעולם הקפה

kedma המדריך שלך
בעולם הקפה