

לקודות יקרים:

אייחולים על רכישת שולחן הוקי אויר.
חשוב! יש לקרו את המדריך היטב לפני כל שימוש.
 בעת השימוש במכשיר החסמי יש לשמר על מספר כללי בטיחות בסיסים.
 יש לקרוא את כל הוראות בטיחות לפני השימוש.

בטיחות חסמי

כדי להפחית את הסכנה מפני כוויות, שריפה, התהشمלה או פציעות, יש לנוהג כדלקמן:
 כאשר המכשיר מוחבר, אין להシリו ללא השגחה. נתק את המכשיר ממקור החשמל כאשר לא נעשה בו כל שימוש.

- אין להשתמש במוצר אם היהיה רטובה או אם נגרם נזק לתקע או לכבל החיבור או אם המוצר אינו פועל בזרה נאותה. אין להשתמש במצב שנזוק או במצב פגום. יש להפסיק את השימוש במוצר עד לתקן עלי ידי טכני מורשה.
- אין להשתמש בשולחן בקבת מים או במקום רווי לחות.
- יש לשמר את כבל החשמל הרחק ממוקמות חמים.
- אין לשים את כבל החשמל מתחת לשטיחים וכן להניח דברים על הכלב.
- יש להשתמש אך ורק בכבל החשמל המסופק עם המכשיר.
- אין להחדיר חפצים דרך החוריצים.

אחריות השולחן בתוקף בתנאים הבאים:

1. תוקף האחריות הוא למשך 12 חודשים מתאריך החשבונית.
2. האחריות היא לביצוע תיקון הנדרש לפועלה תקינה של השולחן.
3. אנו מתחייבים להחליף כל חלק בשולחן הטוען החלפה בהקדם האפשרי.
4. אחריות לא תינתן על האגן הדיגיטלי.
5. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 - א. הקקלול גרם עקב שימוש לא נכון.
 - ב. קקלול עקב כויה עליון (שריפה, מים, פגיעה ברק וכו').
 - ג. שבר מסיבת כל שהוא.
- ד. השולחן מוקן או בוציע ניסין לתקן או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידיינו.
- ה. חידרת נזלים ו/או רטיבות מסווג כל שהוא.
- ו. השימוש בשולחן הינו שימוש מסחרי ולא שימוש ביתתי.


התקנת השולחן:

1. יש להוציא את השולחן מן האריזה ולהניזו כאשר משטה המשחק פונה לרצפה.
2. יש לחבר את ארבעת הרגליים במקומות המוכנים מראש.
3. בסיום התקנת הרגליים יש להפוך את השולחן למצב משחקים.
4. יש לחבר את תקע המתוח לשקע החשמל.
5. יש להמתין 2 דקות כאשר שולחן עבד לקלטת יציאת אויר אופטימאלית.
6. אין אחריות על צג דיגיטלי.




האחריות תופעל בתנאי שהשולחן יובא לתיקון בצוירוף החسبונית קניה

טלפון לשירות לקוחות
טלפון: 0585614012


ASSEMBLY INSTRUCTION




Parts List

(1)		Table body 1 pc	(2)		Puck catcher 2 pcs	(3)		Striker 2 pcs
(4)		Puck 2 pcs	(5)		T3.5X1/2" Screw 8 pcs			

STEP 1



STEP 2



STEP 3

