

משאבות מים הונדה- הפעלה ראשונה

שמן מנוע 10W30
בנזין – 95 אוקטן

יש להוסיף

צינור יניקה קשיח (רק ארמובין) 2 או 3 צול תלוי בדגם המשאבה.
צינור פליטה של כיבוי אש מספיק

יניקה מהשבלול התחתון
פליטה מהעליון

לפני הנעה יש לפתוח פקק שחור ולמלא מים עד הסוף ולסגור , והצינור יניקה צריך להיות טבול ממים שרוצים להעביר.

