

BLUESTAR

ת ע ו ד ת א ח ר ת

שם הקונה וכתובתו _____

תאריך הקניה _____

חתימה וחותמת המפיץ המורשה _____

אנו אחראים למאורר מצודד לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצוין על תעודת האחריות ובתנאי שהשימוש בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות המופיעות בגוף דפים אלו. התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון בתחנות השרות שלנו של כל חלק אם ימצא פגום. אחריות זו אינה מתחסרת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

מעבדת שרות ראשית: תל אביב - אלקטרוסטאר בע"מ רח' שלבים 4 יפו טל. 03-5121500 וגם *2230 מכל טלפון לרשימת המעבדות והחשמלאים המורשים המעודכנת היכנסו לאתר: www.star.co.il

מעבדות נוספות:


תל אביב - דני תיקונים - רח' סלמה 94 טל. 03-6820995	חדרה - אחים איטח - רח' הנשיא 53 טל. 04-6326088
בת ים - בית אור - מרכז מסחרי ומת יוסף טל. 03-5065643	קרית ביאליק - אלדן - שדרות ירושלים 15 טל. 04-8722442
פתח תקווה - המאיר - רח' פרנקפורט 2 טל. 03-9225123	יוסי - 050-2663596
כפר סבא - א.ב שרותי חשמל - רח' רוטשילד 69 טל. 09-767410	ירושלים - נשר ברק ואור - רח' יפו 123 טל. 02-6254579
הרצליה - מנומיקס - רח' סוקולוב 95 טל. 09-9582149	רחובות - חשמלית - רח' גיבורי ישראל 5 טל. 08-9455383
נתניה - בר מנחם - רח' רמז 15 טל. 09-8337733	08-6480636
	אשדוד - רשת חשמל - שי - מרכז מסחרי א' טל. 08-8521718

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח

BLUESTAR

מאורר מגדל מקור הוראות הפעלה

CFT10



הנודה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי בלוסטאר. אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר, יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.

