

בקר ממוחשב לשערי כנפיים דגם DCP-242

בחירת תוכנית עבודה

לבקר שני תוכניות עבודה לבחירה:

- (I) תוכנית חצי אוטומטית - פתיחה, עצירה וסגירה ע"י פקודה מהשלט או לחצני הפעלה.
- (II) תוכנית אוטומטית - פתיחה ע"י פקודה מהשלט או ע"י לחצני הפעלה והסגירה תתבצע אוטומטית ע"י שעון זמן פנימי של הבקר.

* לבחירת תוכנית העבודה הרצויה לך הוצא ג'ימפר PROGRAM ולחץ על הלחצן I או II בשלט בהתאם.

תיכנות זמני השהייה וזמני עבודה למנועים:

בבקר זה חובה לתכנת את זמני העבודה והשהייה בין המנועים בעזרת ג'ימפר TIMER בבקר. תכנות זמני העבודה והשהייה בין המנועים נעשה כדלקמן:

1. הבא את שתי שערי הכנף למצב סגור.
2. הוצא ג'ימפר TIMER בבקר.
3. בלחיצה על הלחצן (I) בשלט, כנף ראשון (מנוע מס' 1) יתחיל להפתח במהירות מרבית. המתן עד אשר הכנף יגיע לנקודה שבא ברצונך להתחיל להאט ולחץ שוב על הלחצן (I) בשלט. מרגע זה השער יפתח במהירות איטית עד ללחיצה הבאה בשלט, אשר יעצור את המנוע לסוף נקודת הפתיחה.
4. לחץ שוב על הלחצן (I) בשלט והשער השני יתחיל להיפתח במהירות מרבית. חזור באותו האופן כדלכמן ותכנת את זמני הפתיחה עבור הכנף השני.
5. לאחר לימוד זמני העבודה של שני המנועים, שני השערים ימצאו במצב פתוח. בלחיצה על הלחצן (I) בשלט הכנף השני יתחיל להיסגר (מנוע מס' 2) המתן את זמן השהייה הרצוי (השהיית סגירה) ולחץ לחיצה נוספת בשלט לסגירת הכנף הראשונה (מנוע 1).
6. החזר את הג'ימפר TIMER למקום רק לאחר ששני השערים סימו את סגירתם.

ביצוד ללמוד שלטים

הבקר לומד שלטים חדשים בשני אופנים:

1. לימוד שלטים בעזרת הג'ימפר REMOTE בבקר:

הוצא את הג'ימפר REMOTE בבקר וממסר אור יתחיל לתקתק, בחר ולחץ על הלחצן בשלט שברצונך יפעיל את הבקר. החזר את הג'ימפר למקומו. חזור על אותו תהליך בכדי ללמוד שלטים נוספים.

הערה: לימוד לחצן (IV) בשלט יפתח את השער להלכי רגל (מנוע 1) בלבד.

2. לימוד שלטים אלחוטי:

ניתן ללמוד שלטים נוספים באופן אלחוטי במידה וברשותך שלט השייך לבקר. השתמש בשלט השייך לבקר ולחץ על שני הלחצנים I ו-II בעת ובעונה למשך 10 שניות. לאחר מכן, בחר ולחץ על הלחצן הרצוי בשלט החדש למשך שניה אחת והבקר ילמד את השלט באופן אוטומטי.

בחירת אופציות בבקר:

בהוצאת ג'ימפר FUNCTION בבקר ולחיצה על אחד הלחצנים בשלט ניתן לבחור את האופציה הרצויה:

בלחיצה על לחצן (I) ניתן לבחור בין בקר לשני מנועים או מנוע אחד.

בלחיצה על לחצן (II) ניתן לבחור בין עם או בלי האטה בסוף עבודה של המנועים.

בלחיצה על לחצן (III) ניתן לבחור עם או בלי סגירה לחצי שניה לפני כל פתיחה (שימושי עבור מנועל חשמלי).

בלחיצה על לחצן (IV) ניתן לבחור בין ממסר למנורה מהבהבת או ממסר למנועל חשמלי החזר את הג'ימפר למקום בסיום הבחירה

בחירת פונקציות בבקר

בהוצאת ג'ימפר TIMER בבקר ולחיצה על אחד הלחצנים בשלט ניתן לבחור את אחת הפונקציות הבאות:

בלחיצה על לחצן (III) ניתן לבחור עם או בלי השהייה בין מנועים בפתיחה וסגירה.

בלחיצה על לחצן (IV) ניתן לבחור בין עם או בלי בדיקת עין בזמן פתיחת השערים (שערים לא נפתחים עד שעין מתפנה).

החזר את הג'ימפר למקום בסיום הבחירה.

בחירת עוצמת המנוע:

ניתן לווסת את דרגות עוצמה המנוע לאחת מעשרת הרמות בבקר.

לצורך בחירת עוצמת המנוע הרצוי הוצא ג'ימפר FORCE בבקר ולחץ:

על לחצן (I) לעוצמה מרבית.

על לחצן (II) לעוצמה מינימאלית.

על לחצן (III) לעלית עוצמת המנוע ברמה אחת גבוהה יותר.

על לחצן (IV) להורדת עוצמת המנוע ברמה אחת נמוכה יותר.

החזר את הג'ימפר למקום בסיום וויסות הכוח.

בחירת סוגי האטה

בבקר ישנם ארבעה סוגי האטות שונים לבחירה בהאטתם לסוגי מנועי כנף אשר בשימוש. לבחירת סוג האטה הרצוי נתק את המתח מהבקר. הוצא ג'ימפר FORCE המתן 5 שניות וחבר את המתח לבקר. בחר ולחץ על אחד הלחצנים בשלט והחזר את הג'ימפר למקום. כל אחד מהלחצנים השלט מייצג סוג האטה אחר.

החזרת הבקר להגדרות היצרן:

נתק את המתח לבקר ולהוצא את הג'ימפר FUNCTION המתן 5 שניות וחבר מתח והחזר את הג'ימפר למקום מיד.

