


Please fully charge the cleaner before first use.

Veuillez charger complètement le robot avant la première utilisation.



首次使用请将机器人充满电



Approximately 30 seconds after startup, the cleaner will begin cleaning the pool.

Environ 30 secondes après la mise en marche, le robot commencera à nettoyer la piscine.

开机后等待约30s, 机器人将开始清洁泳池。



Press the button.

Appuyer sur le bouton./按住按钮

Pull out of the water filter tank.

Retirer le réservoir du filtre à eau./拉出水箱

Open the water filter tank.

Ouvrir le réservoir du filtre à eau./打开水箱

Clean the water filter tank.

Nettoyer le réservoir du filtre à eau./清洁水箱

genkinno



Tutorial Videos
User Manual



genkinno APP download