

PAXS

כיול מהיר (מכשיר לא נעול).

1. כיול רק של נקודת 0, כאשר המיכל ריק.

לחצן	תצוגה	
PAR	עד ל- PRO NO	(אם המכשיר נעול – יש לשים את הקוד ב code)
^	1-Inp	
PAR	Range	
PAR 6 פעמים	Style	
^	APLY	
PAR	INP-1	כאן תהיה קריאה של המיליוולט במצב ריק (0).
PAR	DSP-1	
^ V	0	
PAR	INP-2	
DSP	END	לצאת

2. כיול רק של נקודה שניה, לפי משקל ידוע שנמצא במיכל

לחצן	תצוגה	
PAR	PRO NO	
^	1-Inp	
PAR	Range	
PAR 6 פעמים	Style	
^	APLY	
PAR	INP-1	
RST	DiS-1	
PAR	2-INP	כאן תהיה קריאה של המיליוולט.
PAR	DiS-2	
^ V	לשים את המשקל/כמות ידוע שיש במיכל	
PAR	PRO-NO	
PAR	END	

3. כיול שלם, של שתי הנקודות:

לחצן	תצוגה	
PAR	PRO NO	(אם המכשיר נעול – יש לשים את הקוד ב code)
^	1-Inp	
PAR	Range	
PAR 6 פעמים	Style	
^	APLY	וודא שהמיכל ריק
PAR	INP-1	כאן תהיה קריאה של המיליוולט במצב ריק (0).
PAR	DiS-1	
^ V	0	
PAR	2-INP	כאן יש לשים עומס במשקל ידוע, ולחכות שהתצוגה מתייצבת.
PAR	DiS-2	
^ V	לשים את המשקל הידוע.	
PAR	PRO-NO	
PAR	END	

4. בעילה

תצוגה	לחצן
PRO NO	PAR
3-LC	3 פעמים ^
CODE	PAR כמה פעמים עד ל
11	^
END	PAR כמה פעמים עד ל