

1/01/2019

מנורת LED מחליפה 7 צבעים - A7

מתח עבודה: 24VDC.

צבעים אפשריים: אדום, ירוק, כחול, צהוב, כתום, סגול, לבן.

קביעת צבע: ע"י חיבור מתח 24VDC+ לאחד עד שלושה חוטים כמפורט בטבלה:
 חוט שחור: 24VDC-.

צבע רצוי	חוט אדום	חוט ירוק	חוט כחול
אדום	√		
ירוק		√	
כחול			√
צהוב	√	√	
כתום	√		√
סגול		√	√
לבן	√	√	√

הבהוב: ניתן לקבוע הבהוב לאחד מהצבעים על ידי מפסיקי בהן (Dip switch) בתחתית המנורה.

פרוק: לסובב את המנורה (חלק שקוף) ימינה (נגד כיוון השעון) כנגד הבסיס.

צבע רצוי להבהב	מפסק 1	מפסק 2	מפסק 3
אדום	√		
ירוק		√	
כחול			√
צהוב	√	√	
כתום	√		√
סגול		√	√
לבן	√	√	√

הרכבה: בתחתית המנורה (החלק השקוף) יש חץ, ועל התחתית (השחורה) יש קו.
 יש לשים אחד מול השני ולסובב קצת שמאלה (עם כיוון השעון).

חיבורים: המנורה כוללת כבל 1.5 מטר אורך.
 חיבור כמתואר בטבלה למעלה.