


הוראות הפעלה למצלמת IP ממונעת #173006-4MP




הורידו את אפליקציית CamHipro והכניסו כרטיס מיקרו SD למצלמה, הנמצא בחלק העליון של המצלמה.

חברו את המצלמה לספק הכוח. המצלמה תסתובב במשך כ- 20 עד 30 שניות עד לעצירה והשמעת צליל. כעת המצלמה מוכנה לחיבור.

וודאו שהטלפון שלכם מחובר לרשת ה-WiFi שלכם.

פתחו את האפליקציה, לחצו על (+) click add device



לחצו על Ip Camera



לחצו על New Device

Power is on, next step

לחצו על Power is on, next step

Not connected to the network cable

לחצו בתחתית המסך על Not connected to the network cable



לחצו על Go add

Next step

המצלמה ממשיכה כל העת להשמיע צלילים. לחצו על Next Step

UID: SSAH-188441-DAFAE

סרקו את קוד ה-QR שנמצא על גבי מדבקה בחלקה האחורי של המצלמה.

Enter the configured wireless information

ייפתח חלון עם שם רשת ה-WiFi שלכם, ומתחת

WIFI na... Be

חלון להכנסת הסיסמא של הרשת שלכם.

password: Please enter your wireless

Start sound wave configuration

לחצו על Start Sound כאשר הטלפון קרוב מאוד למצלמה ואין רעשי רקע.

Start configuration

לחצו על Start Configuration

UID: SSAH-188441-DAFAE

username :

password :

הטלפון ישמיע צלילים חזקים (צלילי "חייזרים"). אל תנתקו עד שהמצלמה תשמיע צליל חיווי שונה, ובמסך יופיע מספר המצלמה (UID) וכן שם משתמש וסימט ברירת מחדל.

Confirm add

לחצו על Confirm add

name: Camera


quick selection:

Living r... Bedroom Doorway Baby ro...

Store Corridor Hall Office

בחרו (רצוי אך לא חובה) שם למצלמה שלכם ומיקום המצלמה, כמו living room וכו'.

לחצו על Confirm



כעת המצלמה כבר מחוברת, ויופיע הסימון בצד שמאל למעלה: "On-line" עם נקודה ירוקה.

לחצו על הריבוע הכחול והתחילו צפייה Live-

שינויי הגדרות:

לחצו על גלגל השיניים ואשרו ב-OK את הבקשה לשינוי סיסמא

Apply

הכניסו סיסמא בת לפחות 8 תווים עם לפחות אות אחת גדולה ולחצו על Apply

Device time
2022-08-10 20:43:31

Sync with phone time

Device time zone
GMT+8:00 Asia/Hong_Kong >

Phone time zone
GMT+3.0

Apply

חשוב מאד לשנות את הגדרת הזמן (שעון):

לחצו על Time setting ולחצו על Sync with phone time

לחצו על Device Time Zone והכניסו את אזור הזמן שלנו:

בקוץ: GMT +3.0 ובחורף: GMT + 2.0

סיימו על ידי לחיצה על Done בפינה הימנית העליונה.

לסיום ההליך, לחצו על Apply

- ניתן לשנות בהגדרות גם את שיטת ההקלטות (רציף או על ידי גילוי תנועה), התראות לנייד ועוד, ועוד.

במסך הצפייה ניתן גם לצפות בהקלטות (הקלטות אחרונות או על ידי חיפוש לפי תאריך ושעה), להוריד כל הקלטה לזיכרון הטלפון שלכם ולשתף אותם (הקלטות של וידאו ו/או תמונות)

חשוב - בהעברת המצלמה למקום חדש, בו יש רשת WiFi שונה, חובה ללחוץ באמצעות סיכה, על מפקס האתחול (reset), הנמצא בראש המצלמה, בסמוך לפתח כרטיס הזיכרון, למשך 20 שניות, עד שהמצלמה תשמיע צליל לאישור הפעולה.