

אזהרה: קראו את ההנחיות בקפידה טרם השימוש במוצר





שואב אבק


ASH VACUUM 7.300.0587-00_CA 18 S

לוחית נתונים טכניים







③



④



⑤



תיאור

• שואב אפר

השימוש הייעודי במכשיר

- המכשיר נועד לשימוש לא מקצועי.
- המכשיר נועד לשאוב אפר קר בלבד. הוא אינו מתאים לדודי חימום או לתנורי שמן דלק כמו כן לא ניתן לעשות בו שימוש עבור אבקת גבס או אבק מלט.

אזור היישום

- חומר שניתן לשאוב בעזרת מכשיר זה - אפר קר מקמינים, תנורי עץ / פחם, מאפרות, גריל.
- רוקנו ונקו בעזרת שואב האבק לפני ולאחר השאיבה וזאת כדי למנוע אגירה של חומרים שעלולים להוות סכנה להתלקחות בתוך שואב האבק.

הגבלת השימוש

- אין לעשות שימוש למכשיר זה להפרדה של סוגי אבק מסוכנים (דירוגי אבק L, M, H).
- אין לשאוב פיח.
- שאבו רק אפר מדלקים מקובלים.
- אין לשאוב חפצים חמים, בוערים או זוהרים.
- אין לשאוב חפץ שהחום שלו גדול מעל 40°C .
- אין לשאוב חומרים מתלקחים מכל סוג שהוא.

סמלים



זהירות! חשוב להיות זהירים על בסיסים בטיחותיים.



אזהרה כללית

1. **מכשיר זה נועד לשימוש על יבש ואין לעשות בו שימוש או לאחסן אותו במקום פתוח בתנאים רטובים.**
2. **רכיבים הנמצאים בשימוש בתוך האריזה של המוצר (שקיות פלסטיק**

במידה וקיימות) עלולים להיות

מסוכנים. הרחיקו מהישג ידם של ילדים ובעלי חיים.

3. השימוש במכשיר זה לכל עניין שאינו מצוין במדריך זה עשוי להיות מסוכן ויש להימנע ממנו.
4. טרם ריקון המיכל, כבו את המכשיר ונתקו את תקע החשמל משקע החשמל.
5. את הצידוד יש להרכיב כראוי טרם השימוש.
6. וודאו שהשקעים החשמליים הנמצאים בשימוש מתאימים לשימוש עם המכשיר.
7. את פי צינור היניקה יש להרחיק מהגוף, במיוחד מאזורים עדינים כגון העיניים, האוזניים והפה.
8. אין לעשות שימוש במכשיר על ידי ילדים או אנשים הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה או סופקה להם הדרכה מתאימה.
9. יש להשגיח על ילדים ולוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
10. **לעולם אין לאחוז בתקע החשמל בידיים רטובות.**
11. **בדקו שהמתח המצוין על המכשיר זהה למתח אספקת החשמל.**
12. לעולם אין להשאיר את הצידוד ללא השגחה בזמן שהוא בשימוש.
13. לעולם אין לבצע פעולות תחזוקה במכשיר מבלי קודם לנתק אותו ממקור החשמל.
14. לעולם אין לעשות שימוש בכבל החשמל למשיכה או להרמה של המכשיר.
15. לעולם אין לטבול את המכשיר בתוך מים או לעשות שימוש בסילון לחץ מים לניקוי המכשיר.
16. **השימוש במכשיר אסור באזורים בעלי פוטנציאל להכלת לחות (לדוגמה בתוך חדר אמבטיה).**

- חברו צינור פלדה C לתושבת הרלוונטית E (איור 1).



טרם שאיבת האפר, בדקו שהוא קר ואינו בוער יותר. אין לשאוב אפר בוער.



אין לרוקן את התוף לתוך המיכל, המתלקח בקלות ווודאו שהאפר קר לחלוטין.



במידה וצינור האפר C מתחמם במהלך השימוש, כבו את המכשיר באופן מיידי ותנו לו להתקרר.

- הפעילו את המכשיר בעזרת לחצן (I) ON / OFF (0), הממוקם על כיסוי המנוע.
- שאבו את האפר ישירות מהקמין או מהתנור (הבערת עץ או תוצרי עץ דחוס). החזיקו את פי צינור היניקה במרחק של כס"מ מעל האפר.
- במקרה של ירידה בעוצמת היניקה, כבו את המנוע בעזרת המתג.
- כאשר המכשיר אינו בשימוש יותר, כבו אותו והוציאו את תקע החשמל משקע החשמל.
- בצעו את פעולות הניקיון קודם על התנור או הקמין ולאחר מכן על המכשיר ועל מסנן היניקה (יבוצע מחוץ לבניין).

פונקציית נשיפה

- (איור 2) טרם השימוש בפונקציית הנשיפה של המכשיר, המשיכו כדלהלן על מנת למנוע גרימת לכלוך בבית עם האפר:
- וודאו שהמסנן נקי.
 - וודאו שהתוף נקי.
 - וודאו שהצינור הגמיש נקי.
 - וודאו שמסנן G מוכנס לתוך התושבת הרלוונטית (איור 3, 4).

טיפול ותחזוקה

המכשיר אינו מצריך תחזוקה.

17. בדקו את כבל החשמל ואת המכשיר כדי לוודא שאין בהם נזק. במידה ומתגלה נזק, אין לעשות שימוש במכשיר ועליכם ליצור קשר עם מרכז השירות שלכם לתיקון הבעיה.
 18. במקרה של צורך בשימוש בכבלים מאריכים, וודאו שהם שוכבים על משטחים יבשים ומוגנים מפני סילוני מים.
 19. השימוש בכבלים מאריכים, במחברים או במתאמים שאינם מתאימים לתקנים הישימים אסור בהחלט.
 20. יש לעשות שימוש במכשיר זה תמיד על גבי בסיסים אופקיים.
 21. אין לעשות שימוש במכשיר ללא מסננים מתאימים במקומם.
 22. אין לעשות שימוש במכשיר לשאיבת מים או נוזלים אחרים.
 23. מכשיר זה לא נועד להרמת סוגי אבק המסכנים את הבריאות או חומרים מתלקחים / נפיצים.
 24. את כיסוי תא המנוע יש לנקות בעזרת מטלית יבשה בלבד.
 25. שירות ותיקונים למכשיר יבוצעו על ידי צוות מוסמך בלבד. יש לעשות שימוש בחלקי חילוף מקוריים של היצרן בלבד לשם תיקון תקלה.
 26. היצרן לא ייקח על עצמו כל אחריות על נזק/פגיעה שייגרמו לבני אדם, לבעלי חיים או לרכוש כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר, שלא בהתאם להוראות המופיעות במדריך זה.
- כיצד להכין ולעשות שימוש בשואב אבק חשמלי לשאיבת אפר**
- וודאו שמסנן G מותקן בתוך המעטפת שלו.
 - הכניסו שקית בד G עד הסוף לתוך כלוב Y (איור 3).
 - דחפו את מסנן G עד לסוף הבית (איור 4).

 את המכשיר יש לנתק ממקור החשמל, באמצעות הוצאת תקע החשמל משקע החשמל, במהלך ביצוע פעולות ניקיון או תחזוקה.



- נקו את החלק החיצוני של המכשיר בעזרת מטלית יבשה.
- היזו את המכשיר ממקומו רק באמצעות החזקת ידית הנשיאה הממוקמת על ראש המנוע.
- אחסנו את המכשיר ואת האבזרים במקום יבש ובטוח, הרחק מהישג ידם של ילדים.

ניקיון המסנן

 את המכשיר יש לנתק ממקור החשמל שלו, באמצעות הוצאת תקע החשמל משקע החשמל, במהלך ביצוע פעולות ניקיון או תחזוקה.

- 1 - הוציאו את מסנן G.
- 2 - נערו את מסנן G.

 ברגע שניקיתם את המסנן, בדקו האם הוא מתאים להמשך שימוש. במידה והוא ניזוק או נשבר, החליפו אותו במסנן מקורי.

תנאי אחריות

כל המכשירים שלנו כפופים לבדיקות קפדניות ומכוסים באחריות מפני פגמים בייצור בהתאם לתקנים הישימים. האחריות תקפה מתאריך הרכישה.

הרכיבים הבאים אינם כלולים באחריות: - חלקים הכפופים לבלאי רגיל. - חלקי גומי, פחם, מסננים ואבזרים ואפציונאליים. - נזק מקרי, הנגרם כתוצאה מהובלה, הזנחה או טיפול לא מתאים - האחריות לא תכסה פעולות ניקיון אליהן עשויים הרכיבים התפעוליים להיות כפופים, כגון פיות צינורות חסומות ומסנן חסום כתוצאה מאבני סלע (אבנית). מכשיר לחץ זה נועד לשימוש עבור ביצוע עבודה בבית וכתחביב: האחריות אינה מכסה שימוש מכל סוג אחר.

השלכת המכשיר (WEEE)

בתור הבעלים של ציוד חשמלי ואלקטרוני, החוק (בהתאם לתקן האירופאי 2012/19/EU), אוסר עליכם להשליך מוצר זה או את האבזרים החשמליים/האלקטרוניים שלו ביחד עם פסולת עירונית, ומחייב אתכם לעשות שימוש במתקני איסוף אשפה מתאימים. את המוצר ניתן להשליך באמצעות החזרתו לספק בעת רכישת מוצר חדש. המוצר החדש חייב להיות שווה ערך למוצר שאתם משליכים.

לחץ אקוסטי $L_{pa} = 75$ דציבלים (A)
K (אי וודאות) ± 1 דציבל

הצהרת תאימות EC/EU בהתאם לתקן (ובעקבות התיקונים בחוק).

מוצר: שואב אפר

דגם - סוג:

תואם לתקני CE/EU, ושינויים ותקני EN הנעשים לאחר מכן.

EN 60335-1	2014/35/EU
EN 60335-2-2	2014/30/EU
EN 50581	2011/65/EU
EN 62233	
EN 55014-1	
EN 55014-2	
EN 61000-3-2	
EN 61000-3-3	

8.254.0003-0000-2018/01-0000

חברת מפרט טכני ניתן להשיג ב:
Comet Spa Via Dorso 4,
42124 Reggio Emilia, איטליה.
מנכ"ל
Reggio Emilia 27/11/2017

Paolo Bucchi