


מכונת הלחמה שולחנית
הוראות הפעלה

דגם:
1000HI

CE



תיאור כל החלקים



השתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד

1. כפתור ידית	13. מנוף למפסק	25. נגד משתנה
2. כיסוי סופי שטוח	14. גומי רפידה	26. כרטיס בקרה
3. חיבור טרמינל של חוט הלהט	15. קפיץ	27. שגאי
4. כיסוי קדמי של חוט הלהט	16. כיסוי קצה	28. תותב
5. פלטה סגר רצועת הטפילון	17. סגר גומי סיליקון	29. מחבר אספקה
6. זרוע שטוחה	18. מחזיק גומי סיליקון	30. בית פיז
7. סגר זרוע תחתונה	19. מסגרת לזרוע	31. גוף סמור
8. רצועת טפילון תחתונה	20. בידוד למפסק	32. ידית
9. חוט להט	21. מפסק הגבלה	33. כיסוי אחורי
10. סגר רצועת טפילון עליונה	22. מפסק הפעלה	34. בסיס המוף
11. קפיץ לחיצה לגומי	23. סגר מנורת לד	35. רגליות גומי
12. מסגרת לקפיץ	24. כפתור קוצב זמן	36. דיסקיות ידית

הוראות בטיחות והערות:

שים לב – להנמיך את הסיכון להתחשמלות,נתק את היחידה מהחשמל לפני טיפול או החלפת גוף החימום.

לאספקת הגנה מתמשכת כנגד התחשמלות יש לחבר את היחידה לשקע מוארק בלבד.

אזהרה – גוף חימום פעיל נמצא ע"ג הזרוע מתחת לכיסוי הטפלון.הפעל בזהירות והמנע ממגע בגוף החימום.

להגנה כנגד שריפה או התחשמלות יש להשתמש בנתך 6.3 אמפר המותאים לבית הנתך.

• שמור על משטח האטימה נקי כל הזמן,השארת לכלוך ושאריות ניילון מקצרות את אורך חיי גוף החימום,כיסויי הטפלון ורצועת הסיילקון.

• אין לחשוף את המכשיר למים/לחות.

• אם פתיל הזינה ניזוק,יש להביא את המכשיר למעבדה של היבואן, שרות מטעמו או לכל אדם שהוסמך לכך לצורך טיפול.

• כאשר כיסוי הטפלון נפגם/נקרע יש להחליפו מיידית, טפלון קרוע יכול לגרום לנזק לגוף החימום. כאשר מחליפים את גוף החימום יש להחליף גם את כיסויי הטפלון (עליון+תחתון).


• אל תשתמש בנזלים לנקות את משטח האטימה.

• לעבודה מושלמת השתמש תמיד בחלקי חילוף מקוריים המסופקים ע"י היצרן.

• נתק את כבל החשמל מהשקע בטרם אתה מתחיל לטפל במכונה.

• יש להשגיח מקרוב במידה ויש ילדים בקרבת המכשיר.



• שרטוט חיבורים -



התלפת חלקים –

נתק את הכבל מהחשמל בעת התלפת חלקים במכונה!

- א. הסר את בד הטפלין לאחר שחרור הלוחות הקבועים.
- ב. הסר את כיסויי גוף החימום.
- ג. הסר את חוט הלהט הקרוע מברגי ההחזקה שלו.
- ד. חבר את חוט הלהט החדש לברגים (שמור על החוט ישר, ללא קימורים וללא עיקום).
- ה. החלף את בד הטפלין המכסה את חוט הלהט.



חלקי חילוף נילונים:

- חוט להט - 2 יח'
- כיסוי טפולן עליון - 2 יח'
- נתיך - 1 יח' (10Ax115V)/6.3Ax1230V

3. נתונים טכניים:

מס הידגם	1000H-I
אורך איטמה מכסימלי	1000 מ"מ ("40)
רוחב איטמה מכסימלי	2.4 מ"מ / Ø 1.0 מ"מ
עובי איטמה מכסימלי	2X0.15 מ"מ
זמן חימום	0.3-2.0 שניות
הספק המכשיר (W)	1000W
טמפרטורה	80-250 C°
משקל המכשיר (ק"ג)	12 ק"ג