

# טרמפולינה 10 פיט 4FIZJO



## מדריך למשתמש

חובה לקרוא בעיון את כל ההוראות והאזהרות ולפעול לפיהן .


התמונה להמחשה בלבד.

1. לטרמפולינה או שימוש לא נכון עלולים לגרום לפציעה.
2. אסור להרשות שימוש של יותר ממשתמש אחד בזמנית בטרמפולינה, שימוש שכזה עלול לגרום לפציעות.
3. אין לבצע סלטות, גלגלים והיפוכים, נחיתה על הצוואר או הראש עלולה לגרום לפציעה חמורה.
4. יש לקרוא את כל האזהרות וההוראות לפני השימוש, יש לבדוק את הטרמפולינה לפני כל שימוש, לוודא שהרשת ומגן הקפיצים ומשטח הקפיצה מורכבים במקום כראוי.
5. אסור לדרוך או לקפוץ על מגן הקפיצים ויש לוודא שהוא קשור במקום. מגן קפיצים חסר או בלתי מסודר עלול לגרום לפציעות חמורות.
6. חובה להחליף כל חלק שניזוק או נפגם מיידית, אין להשתמש בטרמפולינה אם יש בה חלק חסר או בלוי.
7. יש להשתמש בטרמפולינה רק בהשגחת מבוגר.
8. יש לוודא שאין על הטרמפולינה או מתחתה חפצים העלולים לגרום לפגיעה במשתמש או להפריע לו.
9. יש להימנע מהיתקלות בעמודי הרשת ומקפיצות אל הרשת כדי למנוע פגיעה.
10. יש לעלות ולרדת מהטרמפולינה בזהירות יתרה. אם קיים סולם בטרמפולינה יש להוציאו לאחר סיום השימוש. הטרמפולינה מיועדת לשימוש ביתי בלבד.
11. יש להניח את הטרמפולינה על משטח מפולס כדי להימנע מחפצים או תקלות העלולות להביא לקריסה. אין להניח את הטרמפולינה על דשא רטוב. יש להימנע מהנחה על משטחים קשיחים כמו רצוף, בטון וכו'.
12. אסור לחבר לטרמפולינה אביזרים או חפצים שאינם באישור היצרן.


## הנחיות להתקנה ולהעברה / מיקום והזזה




## הוראות שימוש




# רשימת חלקים







## הרכבה






3.



4.






5.




6.

B




7.

J






8.




9.


K




10.



11.



12.



## ▲ הוראות בטיחות

בטיחות הילדים היא בראש סדר העדיפויות שלנו! ודאו שילדכם מכיר את כל כללי הבטיחות. היכרות עם ההוראות ועמידה בהמלצותיהן יכולה למנוע תאונות רבות ולהבטיח משחק בטוח לילדיכם.

האחריות של הבעלים היא לוודא שכל המשתמשים בצידוד מודעים כראוי לאמצעי הזהירות הצידוד מיועד לשימוש חיצוני בלבד, על משטח ישר, אחיד ובטוח, במרחק של לפחות 2 מטרים מחפצים אחרים. אין להציב את הטרמפולינה על משטחים קשים כמו אספלט

יש לבדוק באופן קבוע את מצב כל חלקי הצידוד: שלמות אמצעי הבטיחות, הידוק האומים והברגים, ומצב חיבורי הקפיצים. מומלץ לבדוק את מצב המוצר לפני כל שימוש. אין להשתמש במוצר אם אחד מחלקיו פגום. השתמשו רק באיזורים המצורפים לצידוד

לפני כל שימוש, ודאו שאין בעלי חיים, אנשים או חצים מתחת לטרמפולינה הצידוד מיועד לילדים, מבוגרים אינם מתמשים בו. המוצר אינו מתאים לילדים מתחת לגיל 3. מומלץ שילדים מעל גיל 6 ישתמשו בצידוד. ילדים מתחת לגיל 13 צריכים להשתמש בו רק תחת השגחת מבוגר מומלץ להסיר תכשיטים, לאסוף שיער ארוך ולרוקן כיסים לפני השימוש בצידוד כדי למנוע היתפסות, הסתככות או פציעות אחרות בזמן השימוש בטרמפולינה

יש לנקוט זהירות בעת הזזת הצידוד כדי להימנע מסכנות חיים, סיכונים בריאותיים או נזק לצידוד משקל העמסה מרבי הוא 160 ק"ג. הטרמפולינה מיועדת לשימוש של אדם אחד בלבד בכל פעם אם במהלך השימוש המשתמש חש כאב, סחרחורת או אי נוחות אחרת – יש להפסיק מיד את הפעילות יש להשתמש בטרמפולינה ללא נעליים, כאשר רשת הבטיחות סגורה והסולם מוסר יש לקפוץ במרכז הטרמפולינה. אין לקפוץ פנימה או החוצה מעל קצה הרשת, ואין להישען או להקפיץ על הרשת. אין לבצע סלטות או תרגילים שמגבירים את הסיכון לתאונות אין לאכול או לשתות בזמן השימוש בטרמפולינה. כמו כן, לא מומלץ להשתמש במוצר מיד לאחר ארוחה. אין להשתמש בטרמפולינה בזמן רוח, גשם או שלג הדבר מסוכן למשתמש.

יש להגן על המוצר מפני גשם ושלג, שכן הם עלולים לגרום נזק לטרמפולינה יש לקבוע את המוצר מפני רוח (!). קיבוע הטרמפולינה חשוב מאוד! משבי רוח עלולים לא רק להזיק לה, אלא גם לגרום לה לפגוע באנשים או חפצים בסביבה. מומלץ להשתמש בערכת עיגון לטרמפולינה של המותג 4FIZJO. רשת הבטיחות מיועדת למניעת נפילות בלבד. אין לקפוץ עליה, לטפס עליה, להישען עליה או לגעת בה בזמן קפיצה, שכן הדבר פוגע ביעילותה

אין להכניס או להשתמש בטרמפולינה עם חפצים חדים כמו מספריים, סכינים, מפתחות וכדומה. אין להשתמש בטרמפולינה תחת השפעת חומרים משכרים; גם המלווה של הילד לא צריך להיות תחת השפעה כזו. אין לעשן על או ליד הטרמפולינה. אין להשתמש בטרמפולינה מתחת לענפי עצים לא מומלץ להשתמש בטרמפולינה בלילה

## מסילת מסגרת – 6

כיסוי קפיצים – 1

משטח קפיצה – 1

עמודי תמיכה – 6

תושבת – 3

קפיצים – 54

כלי למתיחת קפיצים – 2

ערכת התקנה – 6

עמוד עליון – 6

עמוד תחתון – 6

רשת בטיחות עם חבל – 1

ערכת התקנת רשת – 6

מפתח – 2

וו לרשת – 1

מכסה קצה מפלסטיק – 6

מחבר T – 6

חוט חיבור לרשת – 1

ברגי טבעת + ערכת הרכבה – 6

מחזק / תומך – 2

שלב בסולם – 2

ערכת הרכבת סולם – 4

## הרכבה

1. הכניסו את עמודי התמיכה (D) לתוך התושבת (E). ודאו שהחורים בעמודים פונים פנימה. קבעו את התושבת והעמודים באמצעות ערכת ההרכבה (H). חזרו על פעולה זו עם שאר החלקים.
2. באמצעות מחברי ה-T, חברו את מסילות המסגרת העליונות (A) לצורת עיגול. בחיבור האחרון ייתכן שיהיה צורך בשני אנשים: אדם אחד יחזיק קצה אחד של העיגול, בעוד האדם השני ימתח ויישר את הקצה השני כדי לחבר ביניהם.
3. חברו את התומכים שהוכנו מראש (D+E) לעיגול (הרכיבים המחוברים A).
4. הניחו את משטח הקפיצה (C) בתוך המסגרת העגולה, ודאו שהתפרים פונים כלפי מטה.
5. חברו קפיץ (F) לאחת הטבעות המשולשות שעל משטח הקפיצה. לאחר מכן חברו את הקצה השני של הקפיץ למסגרת (העיגול) באמצעות כלי הקפיצים (G), כפי שמוצג באיור. זהירות: יש לנקוט זהירות רבה בעת חיבור הקפיצים.
6. חברו קפיץ שני מול הקפיץ הראשון. לאחר מכן חברו שני קפיצים נוספים באמצע בין הראשונים, זה מול זה. כך מובטחת חלוקה אחידה של המתח בין הקפיצים (ראו איור 5).
7. המשיכו לחבר קפיצים עד ליצירת צורת מתומן, ולאחר מכן חברו את שאר הקפיצים זה מול זה כדי לשמור על חלוקת מתח אחידה.
8. הניחו את הכיסוי (B) על הקצה החיצוני של המסגרת כדי לכסות את הקפיצים. קשרו היטב את כל חוטי הכיסוי לקפיצים כפי שמוצג באיור.
9. חברו את החלק העליון (I) והתחתון (J) של העמוד כפי שמוצג באיור. חברו את מכסה הפלסטיק (O) לעמוד העליון (I).
10. באמצעות ברגי הטבעת וערכת ההרכבה (S), חברו את העמוד העליון לתומך כפי שמוצג באיור. לאחר מכן, באמצעות הבורג הארוך וערכת ההרכבה (L), חברו את העמוד התחתון לתומך. חזרו על שלבים אלו עם שאר החלקים.
11. מצאו את השרוולים לאורך הקצה העליון של רשת הבטיחות (K). חברו את שני חלקי חישוק הרשת (N) על ידי הכנסת המוט לתוך הצינור המתכתי של החלק הסמוך. חזרו על כך לאורך כל הרשת.
12. בעזרת אדם נוסף, צרו עיגול מחישוק הרשת. תוך לחיצה על צדדים מנוגדים, עצבו את החישוק לצורת עיגול, ואז חברו את שני הקצוות האחרונים.
13. חברו את החלק התחתון של רשת הבטיחות לטבעות שעל משטח הקפיצה של הטרמפולינה באמצעות החוט (R). קשרו קצה אחד של החוט ללולאה במשטח, ולאחר מכן השחילו את החוט דרך החורים בחלק התחתון של רשת הבטיחות כפי שמוצג בתמונה. הדקו את החוטים היטב.
14. הניחו את המסילות הצדדיות (T) על משטח ישר, מקמו את שלבי הסולם (U) על המסילות, כווננו את המרחקים והבריגו את השלבים למסילות באמצעות ערכת ההרכבה (V). תלו את הסולם על הטרמפולינה.

הרכבת הטרמפולינה הושלמה. יש לבצע בדיקה של ההרכבה לפני שימוש רגיל.

## בדיקת הרכבת הטרמפולינה

לאחר השלמת ההרכבה, בדקו את ההתקנה הנכונה של הרכיבים הבאים:

- ברגים: ודאו שכל הברגים מהודקים היטב.
  - קפיצים: ודאו שכל הקפיצים מחוברים ללולאות של משטח הקפיצה.
  - יציבות: בדקו את יציבות המסגרת ואת יישור הקרקע.
  - כיסוי: ודאו שהקפיצים והמסגרת מכוסים בכיסוי המגן.
  - עמודים: בדקו את יציבות העמודים.
  - רשת: ודאו שהרשת והרוכסן שלה לא נפגעו במהלך ההרכבה, ושהרשת מתוחה ומקובעת כראוי.
- אם כל הרכיבים מותקנים כראוי, בצעו בדיקה סופית: בקשו מילד לבצע מספר קפיצות בזהירות. הבדיקה צריכה להימשך כ-5 דקות. לאחר מכן בדקו שוב את כל הרכיבים! אם הכל תקין, הטרמפולינה מוכנה לשימוש!

## אחסון

בדקו באופן קבוע את מצב כל חלקי המתקן: שלמות רכיבי הבטיחות, הידוק האומים והברגים, ומצב חיבורי הקפיצים.

- ברוחות חזקות, הסיירו את הרשת ואת משטח הקפיצה וקבעו את מסגרת הטרמפולינה באמצעות חבלים המחוברים למסגרת לפחות בשלושה מקומות. אם אפשר, אחסנו את כל החלקים (כולל המסגרת) במקום בטוח.
- אין לקבע את רגלי הטרמפולינה באופן קבוע, כדי למנוע עיקום ונזק.
- כאשר הטרמפולינה אינה בשימוש לזמן קצר, כסו אותה בכיסוי ייעודי (לא כלול), למשל כדי להגן על המשטח מעלים, ענפים ולכלוך.
- במהלך החורף או תקופות ארוכות ללא שימוש, אחסנו את הטרמפולינה במקום יבש ובטוח. לפני כל שימוש, הסיירו לכלוך רופף: עלים, ענפים וכדומה. ניתן להסיר אבק, חול ולכלוך קטן בעזרת מטאטא או שואב אבק.
- נקו את משטח הקפיצה והמסגרת בעזרת מברשת רכה או ספוג עם מים חמים וחומר ניקוי עדין. שטפו במים נקיים מצינור גינה והניחו לייבוש.
- הסירו מעת לעת לכלוך ופסולת המצטברים על או בין המסגרת והקפיצים.

הערה: חשיפה לתנאי מזג אוויר קיצוניים, כגון גשם ושלג, מאיצה משמעותית את תהליך הבליאי הטבעי של המוצר.